CHERY CONNECT

Комфорт и удаленное управление автомобилем в одном приложении

Регистрация и вход



Номер телефона владельца

6-значный код из СМС при первой авторизации или постоянный пароль

Восстановление пароля

Регистрация при первой авторизации



VIN номер
вашего автомобиля

Ваш номер телефона

Код, расположенный
на вашей метке/карте

Экран главного меню



Управление аккаунтом и настройка приложения

Спецпредложения

Добавить новый автомобиль

Статусы и управление автомобилем[1]

Меню быстрых команд управления автомобилем[1]

Спецпредложения от вашего дилера

Журнал событий, история команд и перемещения автомобиля

Анализ стиля вождения

[1] набор статусов, команд и настройки индивидуальны для разных марок и моделей автомобилей, а также зависят от комплектации системы

Статус и управление автомобилем

Текущая информация с датчиков автомобиля и баланс

Визуализация состояния автомобиля

Управление подогревом[1]

Дистанционное управление автомобилем[1]

Команды



Запустить двигатель

Запустить двигатель

Заглушить двигатель

Заглушить двигатель

*Время работы двигателя по умолчанию составляет 25 минут

Открытие/закрытие дверей и багажника

Управление фарами



Связь с центром безопасности

Маршрут до автомобиля, управление звуковыми и световыми сигналами

Обновить координаты

Расписание автозапуска

Управление подогревом стекол, руля и сидений[1]

Карта



Маршрут до автомобиля

Расчет времени до автомобиля
- пешком
- на автомобиле
- на общественном транспорте

Управление командами

Настройки автомобиля



Данные по автомобилю

Управление стеклами и люком[1]

Настройка функций подогрева[1]

Перевод в режим техобслуживания

Передача управления охранной системой и автомобилем другому владельцу



События



Поездки

информация о поездках за 30 дней



События

зарегистрированные охранным комплексом за 7 дней



Команды

отправленные вами за 7 дней



Cesar Store/Дилер



Специальные предложения от «Цезарь Сателлит»







Специальные предложения от вашего дилера

Установка расписания автозапуска





Настройка автозапуска по напряжению





Настройка длительности работы автозапуска



Настройка расписания работы автозапуска

Быстрое включение/выключение автозапуска в рамках расписания

Стиль вождения

Оценка вашего стиля вождения



Смена владельца




Управление подогрев
Добавить команду Siri
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Режим обслуживания
Сменить владельца
Сменить владельца
9:41
Сменить телефон
Chery Connect
Новый номер телефона
Сохранить
9:41
Chery Connect
Введите код из SMS
Код подтвржденя действует: 1 мин.
Внимание!
Владелец автомобиля с номером VIN: ********** успешно изменен
Ок

UPGRADE SECURITY

Защита от угона

Команды



Основные статусы коннект + апгрейд секьюрити

Уровень заряда АКБ автомобиля		
Автозапуск по напряжению	Выкл	Вкл
Вкл/Выкл зажигание	Выкл	Вкл
Баланс		
Предпусковой подогреватель	Выкл	Вкл
Уровень топлива в баке		
Двигатель запущен	Выкл	Вкл
Радиометка в зоне действия	Вне зоны	В зоне
Температура в салоне, двигателя		

и на улице

Только при
вкл зажигании

Режим охраны

Выкл

Вкл

Подогрев руля,
стекла и сиденья

Выкл

Вкл

Выкл

Вкл

Выкл

Вкл

Умная помощь - функция обеспечения
личной безопасности водителя

Обновить координаты - отправка
команды запроса местоположения
автомобиля

Найти автомобиль - включается сирена
совместно с мигающими указателями
поворотов на 30 секунд

Поморгать - функция подачи сигнала световыми приборами в течение 30 секунд

Подать сигнал - функция подачи звукового сигнала на 30 секунд

Статус сигнализации:

Без охраны

Под охраной

Сервисный режим

При установке UPGRADE SECURITY

Информационное сообщение

Автомобиль открыт

Сработала сигнализация

При установке UPGRADE SECURITY

Выполненная команда



Отправленная команда

Невыполненная команда

Настройки автомобиля

Настройка уникального сервисного кода

Выбор способа идентификации водителя

Дальность считывания метки



Настройка чувствительности датчиков

Управление открытием/закрытием центрального замка при постановке/снятии с охраны

Управление индикацией при постановке/снятии с охраны



Способы авторизации

Метка
Управление охраной



происходит автоматически при появлении возле/удалении от автомобиля метки

Bluetooth или метка
Управление охраной происходит автоматически при появлении возле/удалении от автомобиля метки или смартфона

Кнопка на метке
Включение/Выключение охраны только нажатием на кнопку метки в заданной зоне видимости

Метка комбинированная
Включение охраны только нажатием на кнопку метки, а выключение охраны по нажатию на кнопку метки или по пропаданию из заданной зоны видимости

Штатный ключ + метка
Управление охраной осуществляется с помощью штатного ключа совместно с наличием метки в заданной зоне считывания

Штатный ключ
Управление охраной осуществляется с помощью штатного ключа





Смена сервисного PIN-кода

Подробная информация о смене кода





Данный PIN-код понадобится для экстренного отключения охраны (перевод в сервисный режим с помощью физической кнопки), например, если была утеряна метка, разрядился элемент питания метки или нет доступа к мобильному приложению

Перевод в сервисный режим



Охрана
с реагированием



Мониторинг
Активен до 10 декабря 2023



Cesar Безопасность

1200 руб/мес

- Круглосуточный контроль тревог мониторинговым центром
- Выезд группы реагирования по заданию оператора
- Выезд группы реагирования по запросу клиента
- Поиск и возврат автомобиля в случае угона
- Кнопка SOS
- Контроль сигнала ДТП и вызов экстренных служб оператором



«Цезарь Сателлит» регулярно обновляет мобильное приложение, улучшая его функциональность, если в данной инструкции вы не нашли ответ на ваш вопрос, свяжитесь с технической поддержкой

Телефон техподдержки: 8 800 700-70-51

*не является публичной офертой